

# Superedge

FLEXIBLE PVC PROFILE

Ficha Técnica | Data Sheet | Fiche Technique

Versión 2025.v1

<b>Material / Material / Matériau</b>	PVC rígido negro de carbón y modificador de impacto Black rigid PVC, carbon black concentrate and impact modifier PVC rigide noir, concentré de noir de carbone et modificateur d'impact
<b>Dimensiones / Dimensions / imensions</b>	Longitud: 30,5 metros   Altura: 15 cm Length: 30.5 meters   Height: 15 cm Longueur : 30,5 mètres   Hauteur : 15 cm
<b>Espesor promedio de la pared / Average wall thickness / Épaisseur moyenne de la paroi</b>	2,92 - 3,30 mm
<b>Peso aproximado/ Approximate weight/ Poids approximatif</b>	Caja (30,5 m): 24,5 kg (incluye 25 estacas + 2 conectores) Box (30.5 m): 24.5 kg (includes 25 stakes + 2 connectors) Boîte (30,5 m) : 24,5 kg (comprend 25 piquets + 2 connecteurs)
<b>Tipo de conexión/ Connection type/ Type de connexion</b>	Conector tipo "H" (2 unidades incluidas en la caja). H-Clip (2 units included in the box). Connecteur en "H" (2 unités incluses dans la boîte).
<b>Se puede moldear con calor / Can be formed with heat / Peut être formé à chaud</b>	Sí, con pistola de calor o soplete de propano (contacto ligero). Yes, using a heat gun or propane torch (light contact). Oui, à l'aide d'un pistolet thermique ou d'un chalumeau à propane (contact léger).



## Guías y Consejos de Instalación

### Installation Guidelines & Tips

### Conseils et Recommandations d'Installation

#### BÁSICOS

Cava una zanja de 15 cm. Coloca el bordillo en la zanja y fíjalo con estacas. Usa el conector suministrado para unir tramos.

#### FIJACIÓN CON ESTACAS

Coloca la estaca en las ranuras y golpéala hasta que quede firme. Usa suficientes estacas, especialmente en uniones, curvas y suelos fríos.

#### BASICS

Dig a 6-inch trench. Place the edging in the trench and secure it with stakes. Use the provided connector to join sections.

#### STAKING

Insert the stake into the slots and pound it until firm. Use enough stakes, especially at joints, curves, and in cold weather.

#### BASES

Creusez une tranchée de 15 cm. Placez la bordure dans la tranchée et fixez-la avec des piquets. Utilisez le connecteur fourni pour assembler les sections.

#### FIXATION AVEC PIQUETS

Placez le piquet dans l'encoche et enfoncez-le. Utilisez suffisamment de piquets, surtout aux jonctions, dans les courbes et par temps froid.